


NOVOMIR 500

INSTRUCCIONES DE USO

1



1. Desenrollar con cuidado y sujetar el cable de corriente para evitar que éste pueda desliarse y golpear el suelo u objetos.

2. Colocar en una pared según el manual de instrucciones y enchufar completamente desplegado a la red.

3. Para guardarlo vuelva a colocar el cable con enchufe plegado en el interior; hecho esto enrolla el poster calefactor sobre el cable consiguiendo un rollo con un diámetro no inferior a 65 mm para que entre bien en su caja de embalaje. No se puede doblar el aparato, ni enroscar el cable sobre él por fuera.

La caja del poster calefactor Novomir500 está diseñada para guardarlo con seguridad en ella y a su vez para que ocupe el mínimo espacio en su hogar. **NO TIRE LA CAJA.**

MUY IMPORTANTE

El Calefactor cuando este enchufado debe permanecer **SIEMPRE** al descubierto. Es un calefactor de pared y no está diseñado para calentar camas, ni se puede utilizar para secar objetos encima ni como alfombra.

Está **ESTRICTAMENTE PROHIBIDO** enchufar el calefactor a la red sin desenrollar. Esto puede conducir también al sobrecalentamiento y rotura de la capa aislante.

GARANTÍA

El fabricante garantiza el completo funcionamiento del poster calefactor Novomir500 durante 2 años a partir de la fecha de adquisición del producto. Dicha garantía no incluye daños causados por negligencia, mal uso o manipulación indebida (golpes, cortes, reparaciones por personas no autorizadas, etc.), voltaje inadecuado, así como el desgaste de la capa superior como resultado del uso normal.

2



3

